

Схема подключения машин  
МПК-500Ф, 500Ф-01, 500Ф-02

Примечание. Схема подключения  
приведена на примере машины МПК-500Ф-01

