



# PW&R tabs

## МОЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ 2 В 1 С ОПОЛАСКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

### Технические характеристики

**Состав:** карбонат натрия  $\geq 15\%$ ,

фосфаты  $\geq 10\%$ , НПАВ  $\leq 5\%$ ,

отбеливающий агент  $\leq 20\%$ .

**Внешний вид:** таблетка от белого до серого цвета.

**Значение pH** –  $12,0 \pm 0,50$ .

### Меры предосторожности

#### При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Упаковка (ведро): 100 шт.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре  $-5...+25^{\circ}\text{C}$ , вдали от источников света.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца

Свидетельство о гос. регистрации:  
СГР № ВУ.70.06.01. 015.Е.001209.03.18

**Назначение.** Предназначено для очистки поверхности камеры пароконвектоматов и конвекционных печей, оснащенных функцией автоматической мойки.

**Свойства.** Моющее средство в виде таблеток. Не содержит активного хлора! Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

**Эффективность.** Обладает хорошим моющим и обезжиривающим действием с эффектом ополаскивания. Эффективно удаляет широкий спектр органических загрязнений, в частности пригоревший жир и белок. Хорошо смывается водой, не оставляя разводов, придает эффект блеска. Экономично в использовании.

**Воздействие на материалы.** Не оказывает негативного воздействия на поверхности, выполненные из нержавеющей стали, стекла, резины.

**Безопасность.** В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Взрывопожаробезопасно.

### Рекомендации по применению

При использовании препарата руководствоваться инструкциями по эксплуатации пароконвектомата Abat.

1) Дозировка моющего средства для пароконвектомата: от 1 до 6 таблеток, в зависимости от степени загрязнения камеры, режима мойки и модели пароконвектомата;

- температура рабочего раствора  $+50...+75^{\circ}\text{C}$ .

2) Таблетки помещать внутрь камеры на специальную решетку, устанавливаемую над сливным отверстием.

**Не допускать прямого контакта таблеток с поверхностью камеры!  
Возможно повреждение!**

### Бойлерные пароконвектоматы

Аппарат	Количество таблеток		
	Короткая мойка	Средняя мойка	Длинная мойка
6 x GN 2/3	1	2	2-3
10 x GN 2/3	1	2	3
6 x GN 1/1	1	2	3
10 x GN 1/1	1	2	3
20 x GN 1/1	2	3-4	4-5

### Инжекционные пароконвектоматы

Аппарат	Количество таблеток		
	Короткая мойка	Средняя мойка	Длинная мойка
6 x GN 1/1	1	2	3
10 x GN 1/1	1	2-3	3-4
20 x GN 1/1	2	3-4	4-5